

INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE LLANTA RIM RINGZ



Antes de instalar, por favor consulte nuestra tabla de Ruedas y neumáticos para asegurarse de que **RIM Ringz™** trabajará con sus neumáticos y ruedas.

RIM Ringz™ INSTALA EN SÓLO 4 sencillos pasos!

- Levantar un neumático a la vez
- Soltar el aire de la llanta
- Alinear y complemento en un **RIM Ringz** anillo™
- Vuelva a inflar el neumático a la presión recomendada

Para la instalación, se necesita:

- Jack Car
- Compresor de aire



Instrucciones de instalación:

- Siga las instrucciones que acompañan a su gato y levantar un neumático de su coche con el gato.
- Libere todo el aire de la llanta.
- Un lign **RIM Ringz**™ con el borde de la llanta, empuje la rueda trasera con los dedos y presione los ganchos sobre el borde de la llanta.

Inserte los ganchos a **mitad de camino** en el tiempo que empuja el neumático hacia adentro.

Después de todos los ganchos se han insertado a medio camino en, insertar todos los ganchos **3 cuartos** camino.

La idea general consiste en insertar lentamente todos los ganchos en, asegurándose de que **RIM Ringz**™ no es torcida y que permanezca paralela a la rueda. El punto es que el neumático para que encaje en los ganchos para que los pequeños dientes "agarrar" el neumático desde el interior.

Empujar el neumático en, empujando los ganchos en la ayuda a que el proceso de instalación. Al hacer esto, una abertura más grande se creará entre el neumático y la llanta, y los ganchos entrará esa área con mayor facilidad.

Los ganchos individuales todos deben romper por encima del borde de la rueda a la perfección. Asegúrese de que todos los ganchos también se fijan de manera uniforme. Si no es así, usted tendrá que repetir el proceso de instalación.

- Vuelva a inflar el neumático a la presión recomendada por el fabricante.

Si se observa que algunos de los ganchos no están perfectamente posicionados, tendrá que liberar el aire y volver a hacer el proceso para asegurarse de que todos los ganchos se colocan de manera uniforme y perfectamente.

- Devuelva el coche a nivel del suelo y repita el procedimiento para cada rueda restante.



NOTA No utilice un martillo en el **RIM Ringz** producto TM. La presión de las manos debe ser suficiente para romper los ganchos de la **RIM Ringz** TM en el rim. If su rueda tiene un peso de equilibrio que se recorta en el borde exterior de la llanta, usted tendrá que quitar para que el **RIM Ringz** TM se puede conectar correctamente. Cualquiera de re-unir el peso hacia el lado opuesto del borde de la llanta, o utilizar un "stick-on" tipo de peso. Si tiene alguna pregunta de instalación, o si siente que no puede ser capaz de realizar la instalación, se recomienda que usted hable con su mecánico de automóviles local o neumáticos especialista / tienda. **PRECAUCIÓN** TIRE presión deberán ajustarse DE ACUERDO CON RECOMENDADO DE PRESIÓN DE LLANTAS DEL FABRICANTE . Cuando se instala y usa en condiciones de conducción normales correctamente, **RIM Ringz** TM le ayudará a prevenir y / o reducir el daño a los bordes de las llantas de aleación de su coche causados por raspado contra bordillos mientras estacionamiento. Aunque nuestros productos tienen una garantía completa de devolución del dinero, **Rolla** TM ofrece ninguna garantía contra el daño causado a las ruedas por colisión con un bordillo o cualquier otro objeto. Sustancias que contienen ácidos pueden decolorar la limpieza **RIM Ringz** TM y por lo tanto debe evitarse.

